

# Bedienungsanleitung – Laptopsafe Modell HT 1



**ATLAS**  
Tresore

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neu erworbenen Laptopsafe. Mit der nachfolgenden Bedienungsanleitung möchten wir Ihnen die wichtigsten Funktionen erläutern, damit Sie Ihren Laptopsafe optimal nutzen können.

## Allgemeine Hinweise:

Das Schloss arbeitet mit einem 3 – 6 stelligen frei wählbaren Zahlencode. Jeder Tastendruck wird mit einem Piepton bestätigt. Bei Pausen während der Codeeingabe von länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht. Bitte bewahren Sie den Masterkey separat an einem sicheren Ort auf.

## Auslieferungszustand:

Der Safe ist werkseitig auf den Standardcode **1-2-3-4-5-6** eingestellt. Sollte der Safe verschlossen angeliefert werden, so können Sie diesen mit **1-2-3-4-5-6** öffnen. Sollte dies im Einzelfall einmal nicht möglich sein, so können Sie auch den voreingestellten Mastercode **8-0-0-0-0-0 zum öffnen** verwenden.

## Umstellen des Codes (bei geöffneter Tür)

- 1, Kippschalter an der Innenseite der Safetür betätigen (An/Aus)
- 2, Auf dem Display erscheint das Wort „Secure“ + „Good“
- 3, 3 – 6 stelligen individuellen Code eingeben und die **# taste (Lock)** drücken
- 4, Das Schloss verschließt automatisch – der Code wurde **verbindlich** gespeichert

## Wichtig:

**Das Schloss lässt sich jetzt ausschließlich nur mit dem von Ihnen verbindlich eingegebenen 3 - 6 stelligen Code öffnen, bis erneut der Kippschalter mit der Funktion An/Aus an der Innenseite der Safetür betätigt wurde und eine erneute neue Codeeingabe erfolgt ist.**

## Verschließen des Safes – der Code wird jetzt nicht gespeichert

- 1, Individuelle Tastenkombination (1 – 6 Ziffern) eingeben und direkt im Anschluss **einmal die Stern\* taste (Clear) und einmal die # taste (Lock) betätigen**

**Hinweis: Die jetzt eingegebenen Zahlen haben für das Schloss zum öffnen keine Bedeutung und dienen nur zum Verschließen des Schlosses. Der verbindlich eingegebene Code bleibt weiterhin gültig. (wie unter dem Punkt „Umstellen des Codes“ beschrieben.**

## Kartenbetrieb:

Der Laptopsafe kann alternativ zur oben genannten herkömmlichen Methode (siehe Allgemeine Hinweise) mit einer Magnetkarte betrieben werden.

- 1, Kippschalter an der Innenseite der Safetür betätigen (An/Aus)
- 2, Auf dem Display erscheint das Wort „Secure“ + „Good“
- 3, Magnetkarte **bei geöffneter Tür** von rechts nach links durch den Kartenleseschacht ziehen. (**Magnetstreifen nach unten gerichtet**) Jede beliebige Karte mit Magnetstreifen ist verwendbar.
- 4, Das Schloss verschließt automatisch, wenn die Magnetkarte ordnungsgemäß eingelesen wurde.
- 6, Jetzt bitte erneut **bei geöffneter Tür** die Magnetkarte durch den Kartenschlitz ziehen.
- 7, Das Schloss öffnet automatisch. Die Karte wurde ordnungsgemäß eingelesen.
- 8, Sollte während des Einlese Vorgangs die Meldung Error im Display erscheinen, so wiederholen Sie bitte den Vorgang wie ab Pkt. 1 (Kartenbetrieb) beschrieben.

### **Verschließen des Safes bei Kartenbetrieb**

- 1, Sie können wahlweise eine Zahl, oder eine individuelle Tastenkombination (**1 – 6 Ziffern**) in die Tastatur eingeben.
- 2, Bitte am Ende der Codeeingabe jeweils **einmal die Stern\* taste (Clear) und einmal die # taste (Lock) drücken.**
- 3, Das Schloss verschließt jetzt automatisch.
- 4, Zum Öffnen des Laptopsafes ziehen Sie bitte die Magnetkarte jeweils von rechts nach links (Magnetstreifen nach unten) durch den Kartenschlitz.

### **Wichtig:**

**Das Schloss lässt sich im Kartenbetrieb ausschließlich mit der eingelesenen Magnetkarte öffnen, bis erneut der Kippschalter mit der Funktion An/Aus an der Safetür betätigt wurde. Der von Ihnen eingegebene Code dient lediglich zum verschließen des Safes.**

### **Mastercode ändern:**

- 1, Kippschalter an der Innenseite der Safetür betätigen (An/Aus) und ca. 5 Sekunden warten.
- 2, Schloss wieder einschalten (An). Auf dem Display erscheint das Wort „Secure“ + „Good“
- 3, Geben Sie bitte jetzt folgende Tastenkombination ein:
  - 2 mal die Stern\* taste (Clear) direkt hintereinander drücken
  - Geben Sie bitte jetzt den zur Zeit gültigen Mastercode (Werkscod) ein (800000)
  - Geben Sie bitte jetzt den neuen 6 stelligen individuellen Mastercode ein
- 3, Auf dem Display erscheint jetzt die Meldung „Again“.
- 4, Sobald diese Meldung erloschen ist, geben Sie bitte erneut den neuen 6 stelligen Mastercode ein.
- 5, Nach erfolgter Eingabe erscheint auf dem Display die Meldung „Done“.
- 6, Ihr neuer Mastercode wurde nun abgespeichert und ist ab sofort gültig.

### **Notöffnung:**

Selbstverständlich können Sie im Notfall den Laptopsafe mit Hilfe des mitgelieferten Notschlüssels (Masterkey) öffnen. Hierfür entfernen Sie bitte die Blende, die sich unterhalb von dem Schloss befindet und öffnen Sie das Schloss manuell.

### **Batteriewechsel**

- 1, Bitte entfernen Sie die 3 Schrauben, die sich an der Innenseite der Safetür befinden
- 2, Entfernen Sie jetzt die Abdeckung und ziehen Sie vorsichtig den Batteriekorb aus der Halterung
- 3, Tauschen Sie die vier vorhandenen Batterien aus (4 handelsübliche Batterien des Typs AA)
- 4, In umgekehrter Reihenfolge setzen Sie jetzt den Batteriekorb und die Abdeckung wieder ein